

ПАМЯТКА ПО ПУЛЬТУ СТАРОГО ОБРАЗЦА К МЕДИАЦЕНТРУ

Программирование пульта

Для удобства использования ТВ от KIRISHI.Net, предлагаем вам перенести часть кнопок с вашего пульта от телевизора на пульт от приставки.



Использование пульта ДУ



ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ИЗБРАННЫХ КАНАЛОВ

Составьте свой список избранных каналов. Для этого на выбранном канале нажмите «синюю» клавишу из

6.«Блока функциональных клавиш». Появится окно добавления в избранное. Нажмите кнопку «ОК» и канал появиться в списке избранных. Повторное нажатие «ОК» на окне добавления в избранное, уберет канал из списка избранных. Обратите внимание, что если в списке избранных, нет добавленных каналов, то он не отображается в списках. Чтоб открыть список избранных каналов необходимо нажать кнопку «ОК», пролистать 9.«Навигационными клавишами» до вкладки «Категории» и найти в списке тематических разделов необходимый.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Смотрите программу передач, нажав на выбранном канале кнопку «ОК» и пролистнув **9. «Навигационными клавишами»** на один раздел вправо.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФИРЕ

Клавиша **10.«Информация об эфире»** показывает информацию о текущей передаче. Повторное нажатие клавиши откроет страничку, где можно просмотреть всю информацию о передаче.

ПАУЗА И ПЕРЕМОТКА

Ставьте эфир на паузу и возобновляйте просмотр с того же места, не пропустив что-то интересное. Для активации функции воспользуйтесь клавишами **5.«Управление воспроизведением».**

ОТЛОЖЕННАЯ ЗАПИСЬ

Установите время и записывайте любимые ТВ-программы, даже при выключенном телевизоре на внешние носители (USB или MicroSD)!

Что бы произвести запись вставьте внешний носитель в соответствующий порт на корпусе медиацентра и нажмите «красную» клавишу **6.«Блока функциональных клавиш**», медиацентра. Появится окно записи где вы можете выбрать канал, время начала и окончания записи. Возможно одновременно записывать два разных канала.

ПРОСМОТР ФАЙЛОВ С USB-НОСИТЕЛЯ

Просматривайте фото и видео, прослушивайте музыку, смотрите запись ТВ-программ на USB-носителе.

Для воспроизведения перейдите на «домашний экран» клавишей **7.«Выход в главное меню»** и выберите **9.«Навигационными клавишами»** вкладку «медиаплеер». Вам будет доступен список файлов, расположенных на внешнем носителе. Навигация внутри папок осуществляется теми же **9.«Навигационными клавишами»**, а при воспроизведении управление записью происходит при помощи клавиш **5.«Управления воспроизведением»**.

ОНЛАЙН КИНОТЕАТРЫ

Для перехода к кинотеатрам перейдите на «домашний экран» клавишей **7.«Выход в главное меню»** и выберите **9.«Навигационными клавишами»** вкладку нужного вам ресурса.

Выберите понравившийся вам фильм и начните просмотр. Для перехода к дополнительным функциям ресурса нажмите клавишу 4.«Меню». Для выхода из кинотеатра воспользуйтесь клавишей 7.«Выход в главное меню», либо клавишей 8.«Возврат».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Устанавливайте пароль на любой канал и фильтр каналов по возрастной категории. Для этого нажмите клавишу **3.«Настройка».**

В меню настроек выбираем вкладку «Безопасность».

- Безопасный режим. При включении появится окно, в которое будет необходимо ввести придуманный вами пароль.

- Блокировать каналы для взрослых – выбор возрастной категории.